

No	コントローラ側	線色
1	モータリード青	茶
2	モータリード赤	青
3	モータリード橙	灰
4	モータリード緑	橙
5	モータリード黒	桃
6	センサ Vcc	水
7	CW リミット	紫
8	CCW リミット	緑
9	センサ GND	黄
10	原点センサ	赤
11	原点前センサ	白
12		
13	ブレーキ 24V	白/赤
14	ブレーキ GND	緑
15	F G	黒
ケース	F G	シールド

No	ステージ側
1	モータリード青
2	モータリード赤
3	モータリード橙
4	モータリード緑
5	モータリード黒
6	センサ Vcc
7	CW リミット
8	CCW リミット
9	センサ GND
10	原点センサ
11	原点前センサ
12	
13	ブレーキ 24V
14	ブレーキ GND
15	F G
ケース	F G