


TS-EP

⚠ 注意

- 本製品は精密部品で構成されておりますので、衝撃を与えたり、振動の多い所などで使用しないでください。
- 固定されているパネルやカバーを外したり、改造や部品を変更しての使用は、絶対に行わないでください。
- 直射日光の当たるところ、エアコン・暖房器具などの近くや、急激に温度が変化する場所では、使用しないでください。

■ 各部の名称と働き



■ 付属品

ACアダプタ	1
単3形アルカリ乾電池	4
取扱説明書(本書)	1

① ACアダプタ接続コネクタ(Adapter)

付属のACアダプタを接続します。ACアダプタが接続されると、自動的に乾電池からAC電源に切り替わります。

⚠ 付属のACアダプタ以外の電源やACアダプタを接続しないでください。故障の原因となります。

② LED照明接続コネクタ(Output)

当社製LED照明(別売)のケーブルを接続します。

③ 電源スイッチ/光量調整つまみ(Power SW)

光量を調整します。反時計回りで弱、時計回りで強となります。電源をOFFにするときは、反時計回りに「カチッ」と音がする位置まで確実に回してください。

④ 電池ボックス

単3形アルカリ乾電池4本を装着します(充電式電池は使用できません)。ACアダプタを使用する場合は、乾電池は不要です。

■仕様 電源：AC100V～240V 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、または単3形アルカリ乾電池4本/質量：165g(電池含まず)